

# מדריך לשימוש במזרון מגולגל פולירול

תתחדשו ותודה שרכשתם את המזרון החדש שלכם. אנא הקדישו מספר רגעים כדי לקרוא עלון זה בקפידה ופעלו לפי ההוראות הבאות כדי להבטיח שהמזרון שלכם יספק שנים רבות של נוחות ותמיכה.

## הוראות שימוש

### באריזה



יש לפתוח את אריזת המזרון באמצעות פותחן מיוחד המצורף לאריזה או באמצעות מספריים ולעקוב אחר קו האטימה שעל השקית, תוך הקפדה שלא לנקב חור בבד. אנו ממליצים לא להשתמש בסכין יפני. יש להשליך את אריזות הפוליאטילן המגן באופן אחראי בשל הסיכון הנשקף לילדים קטנים ולסביבה.



### לפני השימוש

לאחר שהוצאתם את המזרון מאריזתו, השאירו אותו חשוף בחדר מאוורר היטב. לאחר שעתיים המזרון שלכם יהיה מוכן לשימוש, במהלך 24-48 השעות הקרובות הוא יגיע למלוא גובהו ורמת הנוחות שלו.



### שימוש במזון

במשך הזמן המזרון שלכם יתרכך מעט יותר תחת משקל הגוף, זו תופעה טבעית. החלפת צד המזרון (בין ראש לרגליים) באופן קבוע יעזור להפחית את ההשפעות הללו וליצור אחידות ונוחות. אתם יכולים לישון משני צידי המזרון שרכשתם, סובבו את המזרון במשך 3 החודשים הראשונים ולאחר מכן פעם בחודשיים. לנוחיותכם המזרון שלכם מכיל 2 דרגות קושי. צד עליון - דרגה 3 קושי בינוני, צד תחתון קושי 4 דרגה קשיחה, על פי המצויין בתווית.



### מגן מזון

מומלץ להשתמש במגן מזון כדי לשמור על ניקיון המזרון.

### 10 שנות אחריות

בהתאם לתעודת האחריות המצויה באתר פולירון.



ניתן להכנס  
לאתר באמצעות  
סריקת ה-QR.